

VEJLEDNING - SLUSH ICE MASKINE 2 X 5 LTR.

**Husk vejledning skal retur til
Festløven**

Opsætning & Transport

Maskinen skal stå på et stabilt bord. Sørg for at maskinen ikke står for varmt, og gerne med minimum 30 cm luft rundt om maskinen

Sørg også for at der ikke er andre strømkrævende ting, på samme strømgruppe.

Opstart

Maskinen skal tændes ca. 1 time inden brug.

Bland altid 1:5 (1 del saft + 5 del vand).

Start med 4,2 liter vand + 0,8 liter saft.

- **Tænd maskinen på den øverste knap.**
- **Tænd de 2 knapper med snegl-symbolet (sneglene kører rundt)**
- **Slå de sidste 2 knapper over på fryse-symbolet.**

Drift

- Efterfyld løbende – og altid i blandingsforhold 1:5
- Bliver slush ice'en for tyk, kan der i en periode slås væk fra "Frys" og over på "Køl"

Rengøring

Efter brug slukkes, tages det sidste slush ice ud, og kør herefter lidt lunken vand igennem.

Husk at slå frys fra først.

Sikkerhed mm.

- Maskinen må IKKE køre uden opsyn (F.eks. om natten)
- Skal der tilsættes alkohol – må dette først gøres, når der slush ice'en er frossen.
- Brug ALTID kun det medfølgende koncentrat / saft
- Drypper det i drykbakkerne , skyldes det normalt at en af beholderne ikke er trykket helt på plads. Afmonterer om nødvendigt beholderen, og sat den store runde pakning på plads, hvorefter beholderen monteres igen.
- At maskinen "Klikker" under drift er normalt , og skyldes blot at frysefunktionen slås til & fra.

MANGE GÆSTER ?? - SPAR TID !
Sæt saften på køl inden brug.
Bland altid 1 : 5 (1 del saft & 5 del vand)



Yderlige info: Festløven.dk